

故障診断（型式：WF-S1602AT/WF-1613AT/WFK-S1600シリーズ）

エラーNo.	エラー内容	対処方法
111	給湯不着火	ガス元栓の全開を確認し、運転スイッチを切りエラーコードの点滅を解除します。再度、機器の運転を行ってください。
121	給湯使用時、途中消火（失火）	
112	ふろ不着火	
122	ふろ使用時、途中消火（失火）	
140	残火安全装置作動 過熱防止装置作動	安全装置の作動または故障が考えられます。機器が使用できなくなりますので、修理を依頼してください。
141	出湯温異常	供給ガス圧の低下や、熱交換器の詰まり等の故障が考えられます。このエラーが表示された場合は、約5分間お湯を使用することができません。たびたびエラー表示が出るときは、修理をご依頼ください。
252	ふろ循環システムの故障または異常	浴槽の循環アダプタキャップや循環アダプタ本体に詰まりがないか、また、充分につかるまで水（湯）が張ってあることを確認してください。エラーコードの点滅を解除し、再度機器の運転を行ってください。
291	中和器・ドレン経路づまり	中和器ドレン経路のつまりが考えられます。エラーコードの点滅を解除し、再度、機器の運転を行ってください。それでもエラー表示が出るときは、修理を依頼してください。なお、冬季は凍結により「291」を表示する場合がありますので、解けるのを待つか、修理をご依頼ください。
101	ファンぼこりづまり	充分な給湯濃色が出ない、または給湯・自動が使用できない状態ですので、修理をご依頼ください。
991		
102	ふろ燃焼異常	充分なおいばき能力が出ない、またはおいだきが使用できない状態ですので、修理をご依頼ください。
902		
921	中和器交換警告	中和器の交換時期が近づくと「921」を表示し、しばらくすると、「931」となり、機器が使用できなくなります。中和器の交換が必要ですので、修理をご依頼ください。
931		