

## 故障診断 (WF-807シリーズ)

エラーNo.	エラー内容	対処方法
032	排水栓忘れ 循環系統異常	浴そうの排水栓をしっかり閉めて再度ふろ自動運転を行ってください。 それでもエラー表示が出るときは、修理を依頼してください。
110	点火エラー	ガス元栓の全開を確認し、運転スイッチを切りエラーコードの点滅を解除します。
120	使用中、途中で消火 (失火)	再度、機器の運転を行ってください。
140	安全装置が作動	安全装置の作動または故障が考えられます。 機器が使用できなくなりますので、修理をご依頼ください。
252	ふろ循環系統の故障または異常	浴槽の循環アダプタキャップが充分につかるまで水 (湯) が張ってあることを確認し、 運転スイッチを切りエラーコードの点滅を解除します。再度、機器の運転を行ってください。
100	給排気および燃焼の異常	お湯を使用することはできますが、十分な能力が出ない状態ですので、修理をご依頼ください。
990		機器が使用できない状態ですので、修理をご依頼ください。